



Fig. 28. PANELS AND TWINSEAT

PANELS AND TWINSEAT

1	F13236	D.S. Panel	1	
2	F12031	T.S. Panel	1	
3	F6673	Grommet	2	
4	S1833	Lock nut	1	
5	S25-71	Washer	1	
6	F9442	Rubber spacer	1	
7	F9445	Release knob	1	
8	F9590	Boss	1	
9	14-2205	Screw T.S. panel to oil tank	4	
10	F9442	Grommet	3	
11	D2565	Transfer 'Trident' D.S.	1	
11	D2564	Transfer 'Trident' T.S.	1	
12	F12039	TWINSEAT	1	
13	F12239	Twinseat cover	1	
14	F7560	Knob	1	
15	F4228	Spring	1	
16	E1719	Washer	1	
17	—	Split pin ($\frac{3}{32}$ in. x $\frac{1}{2}$ in.)		Reference only
18	D696	Trim strip	1	
19	D697	Sprag	4	
20	F4898	Buffer	2	
21	F8026	Front hinge	1	
22	F7862	Rear hinge	1	
23	F7835	Buffer	2	
24	14-0101	Bolt, hinge	4	
25	S26-2	Spring washer	4	
26	D2087	Check wire	1	
27	D2381	Self tapping screw	1	
28	F9650	Toolbox	1	
29	14-0503	Screw, toolbox to battery carrier	1	
30	14-0102	Bolt	2	
31	14-1301	Nut	3	
32	F9770	Panel buffer	2	
33	F9749	Toolroll strap	1	
34	D2524	Clip, clutch cable	1	
35	F4299	Washer	3	